

安装系统需要一台 X86 的 Ubuntu 主机，您可以在物理机（建议）上或者虚拟机上安装此系统。

然后下载下方的网盘文件至 Ubuntu 系统上，根据里面的刷机文件进行操作。

镜像版本：

通过百度网盘分享的文件：TX2-NX_JP4.6\4.6.1\4.6.2

链接：<https://pan.baidu.com/s/1poLqjXiuw1otsXwWN3huoA?pwd=e021>

提取码：e021