

安装系统需要一台 X86 的 Ubuntu 主机，您可以在物理机（建议）上或者虚拟机上安装此系统。

然后下载下方的网盘文件至 Ubuntu 系统上，根据里面的刷机文件进行操作。

注意：

T503 的系统在 Jetpack4.6 及之前的版本 区分 8GB 和 16GB ， Jetpack 4.6.1 及之后不再区分。

镜像版本名称中的后缀 v1.3 或者 v4.x 为设备硬件迭代版本，硬件版本可通过设备二维码标签查看。

镜像版本：

1、Jetpack 4.4 R32.4.3

通过百度网盘分享的文件：T503_JP4.4 **V1.3 (8GB)**

链接：<https://pan.baidu.com/s/1mTQoJC6Lrq2i8DinBrkdjQ?pwd=fxhe>

提取码：fxhe

2、Jetpack 4.5 R32.5

通过百度网盘分享的文件：T503_JP4.5 **V1.3/V2.0(8GB)**

链接：<https://pan.baidu.com/s/1qjEblZcAx3N9MbxNjCfiCQ?pwd=0xug>

提取码：0xug

通过百度网盘分享的文件：T503_JP4.5_ **v3.4(8GB)**

链接：<https://pan.baidu.com/s/1akR-UoCINw6udaVUzqvzPA?pwd=likw>

提取码：likw

通过百度网盘分享的文件：T503_16gnx_JP4.5 **v1.3/v2.0(16GB)**

链接：https://pan.baidu.com/s/1hYB95_ocl4rhQdEAXAOdDQ?pwd=80q1

提取码：80q1

3、Jetpack 4.6.1 R32.7.1

通过百度网盘分享的文件：T503_4.6.1_ **v4.1**

链接：<https://pan.baidu.com/s/1hKqdR4DzcSMAUdAMwkjyNA?pwd=ud5y>

提取码：ud5y

通过百度网盘分享的文件：T503_JP4.6.1_ **v4.0**

链接：https://pan.baidu.com/s/1jCJz0O8DgXadYmvV4SM_vA?pwd=535c

提取码：535c

4、Jetpack 5.1.1 R35.3.1

通过百度网盘分享的文件：T503_JP5.1.1_ **v4.1**

链接：<https://pan.baidu.com/s/1Ybl5FNLObkV5FSVxfQD2cw?pwd=3ycp>

提取码：3ycp