

安装系统需要一台 X86 的 Ubuntu 主机，您可以在物理机（建议）上或者虚拟机上安装此系统。

然后下载下方的网盘文件至 Ubuntu 系统上，根据里面的刷机文件进行操作。

镜像版本：

1、Jetpack 5.1.1 R35.3.1

通过百度网盘分享的文件：5.1.1

链接：<https://pan.baidu.com/s/1tJKPaPWER6Ov0gt6mTCDUw?pwd=podv>

提取码：podv

2、Jetpack 5.0.2 R35.4.1

通过百度网盘分享的文件：5.1.2

链接：<https://pan.baidu.com/s/1LZmuQ6UtUXopvUFGi8Wnkw?pwd=s0i3>

提取码：s0i3