

安装系统需要一台 X86 的 Ubuntu 主机，您可以在物理机（建议）上或者虚拟机上安装此系统。

然后下载下方的网盘文件至 Ubuntu 系统上，根据里面的刷机文件进行操作。

镜像版本：

1、Jetpack 6.0 R36.3.0

通过百度网盘分享的文件：T930_JP6.0

链接：https://pan.baidu.com/s/1i68ifrW4G9_QqmF7Zhsaxw?pwd=yifq

提取码：yifq